

Opnieuw installeren app Launch X-431 Pro, Pro 3, Pro 4

Pro en Pro 3:

- 1) Ga naar de “**Launch X431 Pro/Pro 3**” app op de home pagina.

Klik met uw vinger op de app, houd deze vast totdat er een prullenbakje verschijnt bovenaan het scherm. Sleep de app naar het prullenbakje. De app wordt nu verwijderd. Klik op “**OK**” om door te gaan.

- 2) Open de **instellingen** van de tablet. Klik op “**Opslag**” en klik op “**Interne gedeelde opslag**”. Klik op “**Overige**” en vervolgens op “**VERKENNEN**”. Selecteer het mapje “**cnlaunch**” door het mapje langer vast te houden met uw vinger. Klik op het **prullenbakje** (rechtsboven) en klik vervolgens op “**OK**”

Let op: in plaats van stap 1 en 2 te volgen kunt u ook kiezen om de tablet terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Open de **instellingen** van de tablet, klik op “**Back-up maken en opnieuw instellen**” en klik op “**Terug naar fabrieksinstellingen**”. De tablet wordt nu automatisch opnieuw opgestart. *Alle gegevens op de tablet worden nu gewist. Verbind de tablet met uw WiFi netwerk.*

- 3) Open op de tablet de internet browser en ga naar de pagina:

www.launcheurope.de/download/

- 4) Bij **Software Application** kiest u de juiste download:

- a. X-431 Pro
X-431 Pro 3 met serienummer 982 = X431_PRO3.apk
X-431 Pro 3 met serienummer 985 = X431_PRO3_2016.apk

- 5) De download zal rechtsonder op de tablet verschijnen. Klik hierop om de installatie te starten.

- 6) Na de installatie dient u met de bekende inloggegevens (username en password) in te loggen en download vervolgens de software opnieuw in het update gedeelte.

Ga naar **Update**, klik op “**Selecteer alle**” en klik vervolgens op “**One-click update**”

De software wordt nu volledig geïnstalleerd

Pro 4:

De app voor de Pro 4 kunt u niet online downloaden, neem hiervoor contact met ons op.