

Launch X-431 Pro, Pro 3, Pro 4

Indien de tablet van uw Launch traag is of de melding onvoldoende geheugen komt in beeld, dan kunt u het volgende proberen om meer opslagruimte te krijgen.

Cache wissen Launch X-431 Pro 3

- 1) Ga naar Settings
- 2) Swipe (veeg) het scherm van rechts naar links totdat het tabblad ALL verschijnt
- 3) Klik op "clear cache"

Cache wissen Launch X-431 Pro 3 Versie 2

1. Ga naar Settings
2. Kies Device
3. Kies Storage
- 4) Klik op "clear cache"

Indien bovenstaande niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u het beste de Launch X-431 Pro (3) app verwijderen en opnieuw installeren. Volg hiervoor onderstaande stappen:

- a) Ga naar de Launch X431PRO/PRO3 app en klik met uw vinger op de app, houd deze vast en sleep deze naar het prullenbakje bovenin het scherm. De app wordt nu verwijderd. Indien gevraagd wordt om alle inhoud te verwijderen klikt u op JA.
- b) Open de internet browser op de tablet en ga naar de pagina: www.dbscar.com
 - a. Ga naar Service & Support en klik op Download en download de juiste app:
X-431 Pro = PRO Android Download
X-431 Pro 3 met serienummer 982 = PRO3 Android Download
X-431 Pro 3 met serienummer 985 = PRO 3S Android Download
- c) Na de installatie dient u met de bekende inloggegevens (username en password) in te loggen. Via updates kunt u nu de software weer updaten.

Pro 4

De app voor de Pro 4 kunt u niet online downloaden, neem hiervoor contact met ons op.