

### **Cache wissen X-431 PRO 3**

Indien er onvoldoende geheugen is, kunt u het cachegeheugen wissen om meer opslagruimte te krijgen.

- 1) Ga naar Settings
- 2) Swipe (veeg) het scherm van rechts naar links totdat het tabblad ALL verschijnt
- 3) Klik op "clear cache"

### **Cache wissen X-431 PRO 3 Versie 2**

1. Ga naar Settings
2. Kies Device
3. Kies Storage
- 4) Klik op "clear cache"