

1e Tussendijk 17, 5705 CG Helmond (NL)	•	•
+31 (0) 492 525 717	-	
info@aa-equipment.nl		
	-	

INSTRUCTIEHANDLEIDING Registreren van de Autocom Air met OBFCM-software

Systeemvereisten

- Google Account •
- Android device met Android versie 10 of hoger
- ICON VCI

Gebruikersinstructies

Stap 1:

- 1. Ga naar: https://sgw.w-grp.net/ump/register
- Creëer een gebruikersaccount
- 3. Installeer op jouw Android apparaat via Google Play de app: Autocom AIR
- 4. Log in met je gebruikersaccount, zoals aangemaakt bij stap 2.

Stap 2:

- 1. Sluit de VCI aan op de voeding (OBD-aansluiting of USB kabel)
- 2. Zet de Bluetooth op je Android device aan. (vereist voor WIFI-configuratie)
- 3. Selecteer VCI-manager in het VCI-menu
- 4. Selecteer VCI toevoegen (indien nog niet toegevoegd)
 - a. Laat AIR zoeken naar en verbinding maken met apparaten in de buurt.
 - b. Geef AIR toegang tot de locatie van dit apparaat
 - c. Selecteer je VCI in de lijst
 - d. Bevestig dat het s/n correct is en voeg toe
 - e. Selecteer VCI (indien niet vooraf geselecteerd)
- 5. Configureer VCI met het WIFI-netwerk dat moet worden gebruikt voor de verbinding.
 - a. Selecteer je VCI in de lijst als deze niet is geselecteerd.
 - b. Selecteer VCI configureren
 - Typ de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord c.
 - d. Opslaan
 - e. Schakel de VCI uit.
 - f. Schakel de VCI weer in.
 - g. Wacht tot er verbinding is.
- 6. Firmware bijwerken (indien nodig)
 - a. Schakel de VCI in.
 - b. Selecteer je VCI in de lijst.
 - c. Selecteer Firmware bijwerken (zorg ervoor dat de VCI is aangesloten)
 - d. Selecteer update (bijwerken duurt een paar minuten)
- 7. Klaar voor gebruik.

Gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding van de Autocom APK2 EOBD Reader Air kun je vinden op onze website: www.aa-equipment.nl/downloads/handleidingen

Klik onder APK2 EOBD Reader op: Autocom APK2 EOBD Reader Air: Handleiding

Veel plezier met je nieuwe APK2 EOBD Reader AIR!

.

.

Hulp nodig? Ons CLEVER DiagnostiX supportteam staat voor je klaar:

+31 (0) 85 076 5000